


KANONENSTART

KANONENSTART (IDENTISCH ZUR ENTWARNUNG)

SMS Befehl:

SET TUBE CANON START

- Das Sirensignal zur Wiederaufnahme des Spiels / Kanonenstart ertönt (Identisch zur Entwarnung)
- Das COPTR WEB zeigt diese Art des Befehls nicht an.




KANONENSTART (COUNTDOWN ÄHNLICH)

SMS Befehl:

SET TUBE CANON START 2

- Das Sirensignal zur Wiederaufnahme des Spiels / Kanonenstart ertönt (Countdown ähnlich)
- Das COPTR WEB zeigt diese Art des Befehls nicht an.




WAS BEDEUTEN DIE SIRENENSIGNALE?

Sofortige Spielunterbrechung wegen Gefahr – Blitzschlag in naher Umgebung!

(gem. R&A, DGV, European Tour und allen nationalen Golfverbänden)


- Sofortige Schutzsuche! Sirenen ertönen 25 Sekunden ohne Pause.
- Zeit bis zur Entwarnung: 20 Minuten, wenn kein weiterer Blitzschlag in der Umgebung registriert wurde.
- Die Zeit bis zur Entwarnung verzögert sich, wenn weiterer Blitzschlag in der Umgebung registriert wird.
- Die Zeit bis zur Entwarnung wird sekundengenau auf der Internetseite angezeigt.



Wiederaufnahme des Spiels – Kein weiterer Blitzschlag registriert

(gem. R&A, DGV, European Tour und allen nationalen Golfverbänden)


- Sirenen ertönen 2x6 Sekunden mit einer Wiederholung. Das Spiel geht weiter!
- Nehmen Sie das Spiel wieder auf, **ohne ggf. früher oder später beginnende Flights zu behindern!**



Wetterbedingte Spielunterbrechung ohne Gefahr – Das Spiel wurde vom Clubmanagement unterbrochen


(gem. R&A, DGV, European Tour und allen nationalen Golfverbänden)

- Sirenen ertönen 3x5 Sekunden. Das Gebiet wird weiterhin gewitter-überwacht.



Spielabbruch – Das Spiel wurde vom Clubmanagement abgebrochen

- Sirenen ertönen 2x10 Sekunden mit einer 5 Sekündigen Pause. Das Gebiet wird weiterhin gewitter-überwacht.
- Das COPTR WEB zeigt den Spielabbruch mit Zeitangabe an. Im Falle eines Gewitter-Alarmes bleiben Sie in der Schutzhütte bis zur Entwarnung.



Kanonenstart

- Das Gebiet wird weiterhin gewitter-überwacht.
- Sirenen ertönen 2x6 Sekunden mit einer Wiederholung.

